

Hinweise zu Transport, Lagerung und Montage von ROMA-Schnellbau-Dämmpaneelen

Anlieferung	<p>Für die fachgerechte Beladung des Lkw's und den ordnungsgemäßen Transport ist der Lkw-Fahrer mitverantwortlich.</p> <p>Kontrollieren Sie noch vor dem Abladen, ob die Elemente unbeschädigt angekommen sind.</p> <p>Überprüfen Sie die Lieferung auf Vollzähligkeit und Transportschäden.</p> <p>Melden Sie Beanstandungen sofort bei Übernahme und tragen Sie die Beanstandungen sowie den Namen des Fahrers und das Kennzeichen des Lkw's ein.</p>
Entladen	<p>Arbeiten Sie beim Entladen und Lagern besonders sorgfältig!</p> <p>Verwenden Sie bei Kranentladung nur Gurte und die mitgelieferten <u>Abladebohlen</u>. Legen Sie die Bohlen an den rot markierten Stellen an!</p> <p>Bei Paneellängen <u>über 10 m</u> sind <u>Traversen</u> zu benutzen.</p> <p>Laden Sie niemals 2 Bunde gleichzeitig ab.</p> <p>Nehmen Sie bei geschlossenen Lkw's zum Entladen die Plane ab.</p> <p>Falls mit einem Gabelstapler abgeladen, wird muß der Lkw-Fahrer dies kritisch beobachten. Er hat die Verantwortung für die unbeschädigte Übergabe.</p>
Lagern	<p>Lagern Sie die Bunde auf <u>ebener Fläche</u> mit genügend Unterlagen, die dafür geeignet sind.</p> <p>Stapeln Sie maximal 2 Bunde übereinander.</p> <p>Schützen Sie die Paneelbunde vor Sonneneinstrahlung und Nässe durch Abdeckung mit Folien oder Planen.</p>
Schutzfolien	<p>Entfernen Sie die Schutzfolien restlos, sofort nach der Montage, spätestens jedoch am gleichen Tag.</p> <p>Die Schutzfolien auf Dach- und Wandelementen sind nur für eine kurzzeitige Lagerung vorgesehen. Die Haftung der Schutzfolien auf den Paneeloberflächen nimmt ständig zu. Schützen Sie deshalb die Schutzfolie besonders vor Sonneneinstrahlung.</p>
Montage	<p>Bei der Montageausführung sind die einschlägigen Richtlinien für die Montage von Sandwichelementen zu beachten (herausgegeben vom IFBS Düsseldorf).</p> <p>Die Unfallverhütungsvorschriften sowie die Sicherheitsregeln für die Montage von Dach- und Wand-Sandwichelementen sind einzuhalten.</p> <p>Verwenden Sie nur Schneidwerkzeuge, die ohne Funkenflug und größere Hitzeentwicklung arbeiten.</p> <p>Entfernen Sie Metallspäne, Nietnägel und andere Fremdkörper sofort.</p> <p>Achten Sie auf scharfe Schnittkanten und nicht zu vermeidende Schnittgrade an den Paneelen.</p>

Beachten Sie bitte diese Hinweise wegen der Gewährleistung!

Romakowski GmbH Co. KG
Herdweg 31
86647 Buttenwiesen

Telefon (0 82 74) 999-0
Telefax (0 82 74) 999-150

ROMA
D Ä M M - S Y S T E M E